


Paquete para rastrear alambres Modelo TG30



(€


Introducción

Felicitaciones por su compra del TG30 de Extech. Este paquete transmisor y detector se usa para rastrear e identificar rápidamente cables o alambres dentro de un grupo y también para revisar la operación de las líneas telefónicas. Con uso y cuidado apropiado, este medidor le proveerá muchos años de servicio confiable.

Descripción del medidor

Transmisor

- Selector de Función (OFF/T.L., Tx, CONT)
- 2. LED Continuidad
- LED línea teléfono
- 4. LED encendido
- 5. Compartimiento de la batería (atrás)
- 6. Conectores modulares



Sensor

- 1. Receptor de señal
- 2. LED encendido
- 3. Ajuste de Sensibilidad
- 4. Botón de Encendido
- 5. Clip para bolsillo
- 6. Compartimento de la batería
- Bocina

Adaptador

- Enchufe RJ11 (conecte al conector modular del transmisor)
- 2. Conector CATV Tipo F
- 3. Alicates cocodrilo



EXTECH

Instrucciones de operación



PRECAUCIÓN: Siempre compruebe el funcionamiento del detector y el transmisor antes de

usar.

PRECAUCIÓN: El transmisor no está diseñado para usarse en circuitos energizados.

Conectarlo a cualquier fuente de voltaje mayor a 52VCD puede dañar los

circuitos.

Nota: El transmisor no generará una señal en un corto circuito.

Prueba autónoma

 Fije el interruptor de encendido del transmisor en posición Tx.

- Ajuste la sensibilidad del detector en posición MÁX (+) a favor del reloj.
- Oprima y sostenga el botón de encendido del detector. Se iluminará el LED rojo.
- Acerque el detector al cable del transmisor y verifique si el tono audible de rastreo y el ajuste de sensibilidad funcionan normalmente.



Rastreo de cables v alambres

- Seleccione la terminal requerida del transmisor. Los conectores RJ11 y RJ45 están fijos permanentemente. Enchufe el conector RJ45 en el cable del adaptador para obtener una conexión CATV tipo F o alicates cocodrilo.
- 2. Conecte el transmisor al cable
 - Para cables terminados en un extremo, conecte el alicate rojo a un alambre y el alicate negro a la tierra del equipo
 - Para cables sin terminación, conecte el alicate rojo a un alambre y el alicate negro a otro alambre.
 - Para cables con conectores modulares, enchufe el conector RJ11, RJ45 o tipo F directamente en su conector homólogo.
- 3. Fije el interruptor de encendido del transmisor en posición Tx.
- 4. Ajuste la sensibilidad del detector en posición MÁX (+) a favor del reloj.
- 5. Oprima y sostenga el botón de encendido del detector. Se iluminará el LED rojo.
- Sostenga la punta aislada del detector contra el alambre en cuestión para detectar la señal generada por el transmisor.
- 7. Gire el control de volumen / sensibilidad del detector al nivel y sensibilidad apropiado para identificar y rastrear el alambre.
- 8. El tono será más fuerte en los alambres conectados directamente al transmisor.


Prueba de línea telefónica

- Apague el transmisor
- Inserte el enchufe modular en la línea telefónica.
- 3. Observe el LED "TEL. LINE" para las siguientes condiciones;
 - a. Verde brillante: Línea activa, no en uso, polaridad correcta
 - b. Verde o rojo débil: Línea activa, no en uso, polaridad no determinada
 - c. Rojo brillante: Línea activa, no en uso, polaridad invertida
 - d. Destellos verde/rojo brillante: línea activa, de timbrado
 - e. Sin luces: par abierto, sin servicio

Prueba de continuidad

1. Fije el transmisor en posición "CONT"


 Conecte al par de alambres con los alicates cocodrilo. El zumbador sonará y se iluminará el LED de continuidad si hay continuidad (aproximadamente menor a 1kΩ).



Reemplazo de la batería

Sensor:

Para instalar las baterías nuevas gire la bocina y el clip para bolsillo ¼ de vuelta a la izquierda, quite la tapa y reemplace las cuatro baterías LR44. Observe la polaridad de las baterías.



Transmisor:

Quite la tapa posterior del compartimiento de la batería y reemplace la batería de 9V.



Usted, como usuario final, está legalmente obligado (Reglamento de baterías) a regresar todas las baterías y acumuladores usados; ¡el desecho en el desperdicio o basura de la casa está prohibido! Usted puede entregar las baterías o acumuladores usados, gratuitamente, en los puntos de recolección de nuestras sucursales en su comunidad o donde sea que se venden las baterías o acumuladores.

Desecho

Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su vida útil.

Especificaciones

Peso

Tensión Transmisor: 9V NEDA 1604/1604AL

Detector; (4) LR44, 157, AG13, A76 o equivalente

Temperatura de operación -100 a 50°C (14 a 122°F)

Humedad de operación <80% RH Altitud 2000 metros

Dimensiones 147x28x28mm (5,8x1,1x1,1"),

Transmisor: 67x103x23mm (2,6x4,1x0,9")
Detector: 30g (1,1oz); Transmisor: 120g (4,2oz)

Copyright (c) 2011 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.
www.extech.com